Referenzkarte QMEG+OS V4.xx

SHIFT Kaltstart

OPTION BASIC an (beim Booten)

SELECT zum QMEG-Menü

START XL-Modus (beim Booten)

QMEG-Menü		Maschinensprache-Monitor MLM 2.3				
Esc	Menü verlassen (Reset)	N	Neusta	rt		
TAB	Wechsel Warm/Cold					
		Q		verlassen		
A	BASIC / Modul aus (AllRAM)	Н		Hexadezimal-Modus ein		
В	BASIC an	Z	Dezimal-Modus ein			
С	Modul an (Cartridge)					
RETURN	zum Monitor (MLM)	#Zahl	_	Eingabe einer Dezimalzahl		
	Kaltstart mit Option	\$Zahl	Eingab	e einer	Hex-Zahl	
START-B/C/ESC	BASIC/Modul/Neustart					
		adr;			SCII-Dump (8 Byte)	
CLEAR	Standard-Einstellung	adr	wie ad	r;		
DELETE	XL-Modus	adr"	ATASCI	I-Dump		
		adrí	Bildsc	Bildschirm-Dump		
← → 18	oder	adrL	Disassemblieren (20 Zeilen)			
SPACE	Laufwerk auswählen			,		
		adr.adr	Bereid	h anzei	aen	
N	Normal (Speeder aus)	adr.		te anze	_	
F	Fast (Speeder an)	*adr				
X	Ramdisk X	aul	DIS VI	bis \$FFFF anzeigen		
Y	Ramdisk Y	^	Datas anadonales (Destin)			
I	Rallaisk i		Daten ausdrucken (Präfix)			
0	Slow Mode (Old)	adr=	Hov +	D07-117	aida von adr	
	Absoluter Slow Mode	adr+adr		Hex + Dez-Anzeige von adr		
SHIFT-O				Rechnen		
I	Slow Mode aus (Init)	adr-adr	Rechne			
SHIFT-I	Floppy Reset	=	Adress	zanıer	anzeigen	
CTRL-I	Cache Buffer aus					
		adr;xxx		Byte/		
SHIFT-n	Bootlaufwerk wählen	adr"xxx		ATASC		
		adr´xxx	ändern	Bilds	chirmcode	
S	Ramdisk $X = Single Density$					
M	Ramdisk $X = Medium Density$	adr1.adr2 M ad	dr3	r3 verschieben		
D	Ramdisk $X = Double Density$	adr1.adr2 V ad	dr3	vergle	eichen	
		adr1.adr2=Byte	9	füller	1	
K	Funktionstasten an/aus					
E	Enable DLI an/aus	adr1.adr2;xxx		Bytes/	Word suchen	
V	Vertical Blank Sync. an/aus	adr1.adr2"xxx		_	II suchen	
G	Generate DOS-2.5-Ramdisk an/aus	adr1.adr2′xxx		Bildso	chirmcode suchen	
L	Directory anzeigen (List)	adr <secnr.cou< td=""><td>nt</td><td>Disk-S</td><td>Sectoren lesen</td></secnr.cou<>	nt	Disk-S	Sectoren lesen	
;	Directory (mit 1050-Density-Test)	adr>secnr.cou	nt	Disk-S	Sectoren schreiben	
SHIFT-;	Directory im BIBO-/Turbo-DOS-Format					
SHIFT-L	Directory für QD-Disks	W=byte	Akku ä	ndern		
011111 1	pricedell idi &p preme	X=byte	X-Register ändern			
R	Disk in Ramdisk X einlesen	Y=byte	_	Y-Register ändern		
W	Disk aus Ramdisk X ausschreiben	P=byte	_			
W SHIFT-R		-		Status-Register ändern		
SUILI-K	eingefrorenes Programm	M=byte	PORTB (\$D301) ändern Registeranzeige			
OUTTON 14	von Disk lesen	R	_		-	
SHIFT-W	eingefrorenes Programm	adr GO	Progra	mm ab a	dr starten	
	auf Disk schreiben	Freezer				
Funktionstasten		1100101				
		CTRL-HELP	Freeze	r aufru	fen/verlassen	
SHIFT-HELP	F-Tasten an/aus	SPACE	Sound	aus		
CTRL-4	Tastaturklick an/aus	CTRL-S	Speichern in Ramdisk X			
CTRL-5	Cursor langsam/schnell	CTRL-L	Laden	Laden aus Ramdisk X		
CTRL-6	Bildschirm an/aus	CTRL-E	Tauschen mit Ramdisk X			
CTRL-7	Cursor linker Rand	SHIFT-S	Speichern in Ramdisk Y			
CTRL-8	Cursor rechter Rand	SHIFT-L		Laden aus Ramdisk Y		
CTRL-9	Cursor oben	SHIFT-E		Tauschen mit Ramdisk Y		
CTRL-0	Cursor unten	HELP		Freezer verlassen		
CTRL-U CTRL-SHIFT-N	D1 = Normal	111111	T. T. C. C. T. C.	r AETIG	DDC11	
	D1 - Normal D1 = Fast	6 HEX-Ziffern	und DEm	TIDN	Freezer-Poke	
CTRL-SHIFT-F		∩ UTV-7IIIEIII	una KET	OLIN	rieezer_Loke	
CTRL-SHIFT-/	D1 = Ramdisk X	DET EEE	IIDV C'	ee 1	l	
CTKL-SHIFT-RE	V D1 = Ramdisk Y	DELETE		ffer lö		
DECEM - :		CLEAR	alle Z	ıiiern	löschen	
RESET-Tasten						